



## Settore Flessografia

### **IDROKLEEN S**

Per il lavaggio fotopolimeri e macchine da inchiostri di ogni tipo in campo flessografico.

Idoneo sia per stampa su carta che per stampa su polimeri. Scioglie e disgrega i residui di inchiostro senza intaccare le parti meccaniche.

IDROKLEEN S è concentrato. Nella maggior parte degli utilizzi, specialmente per la pulizia dei fotopolimeri, il preparato deve essere diluito in base alla natura dell'inchiostro ed al grado di essiccazione. Solo per casi particolari come la pulizia delle cellette degli anilox si impiega puro. A pulizia avvenuta i supporti vanno risciacquati accuratamente con acqua demineralizzata.

- Non produce eccessi di schiuma. Può funzionare in presenza di pompe e ricircolatori. Non contiene antischiuma siliconici.
- Non è caustico per i materiali.
- Prodotto alcalino
- Contiene validi anticorrosivi.
- Essendo da diluire con acqua IDROKLEEN S si rivela economico.

*Le informazioni ivi contenute si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e al massimo della nostra buona tecnica. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.*

*L'acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all'utilizzo che lui farà del prodotto.*

*La definizione delle migliori condizioni di utilizzo, quali la diluizione, è a carico dell'utilizzatore. La Rabbi Solved può solo dare delle indicazioni di massima.*